



شرکت چابک سیستم

۰۳۱۳۷۸۱۷۵۳۹

۰۳۱۳۷۸۱۷۵۳۸

آموزش استفاده از دستگاه

فرستنده کمد

مزایای دستگاه فرستنده کمد

- ثبت شماره کمد از راه دور
- امکان باز کردن در کمد به صورتی تکی
- امکان باز کردن در کمد به صورت از کمد شماره تا کمد شماره
- امکان باز کردن در کمد به صورت یونیت (یک دسته کمد)
- امکان ست کردن شماره کمد با مچبند
- امکان رمزگذاری مچبند و کارت مایفر
- امکان نمایش مشخصات کارت
- دارای آنتن و کنترل از راه دور تا شعاع 1 کیلومتری

نکته ها قبل از شروع کار

1. قبل از انجام عملیات موارد گفته شده را با دقت بخوانید
2. در هر قسمت از نرم افزار کلمه **unit** بر روی نمایشگر ظاهر شد. شما باید شماره آن یونیت را وارد کنید
3. در هر قسمت از نرم افزار کلمه **radif** بر روی نمایشگر ظاهر شد. شما باید شماره آن ردیف را وارد کنید
4. علامت **±** در این آموزش به عنوان مرحله بعد استفاده شده است
5. دکمه **C** بر روی صفحه کلید جهت پاک کردن کلیه موارد می باشد
6. دستگاه را در محیط هایی با درجه رطوبت بالا استفاده **نکنید**
7. در صورت وجود ارور و یا نوشته غیر عادی بر روی نمایشگر ، فیش دستگاه را یکبار جدا کنید و دوباره متصل کنید

راهنمای استفاده از دستگاه فرستنده کمد

اجزای اصلی فرستنده کمد



شماره کمد را در حافظه ذخیره می کند

➤ شماره کمد + A + unit (نمایش بر روی نمایشگر) + A + radif (نمایش بر روی نمایشگر) + A

آموزش

➤ با استفاده از صفحه کلید عددی شماره کمد را وارد کرده

➤ دکمه A را بزنید

➤ پس از نمایش پیام unit بر روی نمایشگر. شما باید شماره یونیت را وارد کرده

➤ دکمه A را بزنید

➤ پس از نمایش پیام radif بر روی نمایشگر. شما باید شماره ردیف را وارد کنید

➤ در آخر دکمه A را وارد کنید

➤ بر روی نمایشگر پیام مشاهده میکنید 1 U1 R1 به معنی شماره کمد 1 یونیت 1

ردیف 1

باز کردن درب یک کمد

➤ شماره کمد + B درب آن کمد را باز کرده و اطلاعات کمد را نمایش میدهد

آموزش

➤ ابتدا شماره کمدی که قرار است در آن را باز کنید از طریق صفحه کلید عددی وارد نمایید

➤ دکمه B را بزنید

➤ در این حالت درب کمد مورد نظر باز شده و اطلاعات کمد نمایش داده می شود **1 U1 R1**

ست کردن مچبند

➤ شماره کمد + دکمه D بعد از آن دستگاه منتظر می ماند تا کارت و یا مچبند را بر روی دستگاه قرار دهید. پس از قرارگیری ، شماره کمد را بر روی مچبند ست می کند

آموزش

- ابتدا شماره کمد را با استفاده از صفحه کلید دستگاه وارد کنید
- کلید D را بزنید
- مچبند و یا کارت را بر روی فضای خالی کنار صفحه کلید دستگاه قرار دهید
- پس از نمایش پیام **Write ok** عملیات شما با موفقیت انجام شده است

باز کردن کمد بدون داشتن شماره کمد و با داشتن یونیت و ردیف

➤ عدد 1 + کلید * (ستاره) + **unit** + کلید * (ستاره) + **radif** + کلید * (ستاره) و در آن کمد را باز میکند

آموزش

➤ ابتدا عدد 1 را از روی صفحه کلید فشار داده

➤ کلید ستاره را زده

➤ پس از نمایش پیام **unit** بر روی نمایشگر. شما باید **شماره یونیت** را وارد کرده

➤ کلید ستاره را زده

➤ پس از نمایش پیام **radif** بر روی نمایشگر. شما باید **شماره ردیف** را وارد کنید

➤ کلید ستاره را بزنید

باز کردن در کمد از شماره تا شماره

➤ عدد 2 + کلید * (ستاره) + **from** (نمایش بر روی نمایشگر) + شماره کمد از + کلید * (ستاره) + **To** (نمایش بر روی نمایشگر) + شماره کمد تا + کلید * (ستاره)

آموزش

- عدد 2 را از روی صفحه کلید فشار دهید
- کلید **ستاره** را بزنید
- پس از نمایش **from** عدد شروع کمد را زده
- کلید **ستاره** را بزنید
- پس نمایش **To** عدد پایان کمد را زده
- کلید ستاره را بزنید
- بعد از آن با پیام **1 U1 R1** رو به رو می شوید

تمام کمد های یک یونیت را باز کنید

➤ شماره یونیت + کلید #

آموزش

➤ با استفاده از صفحه کلید **شماره یونیت** مورد نظر را وارد کرده

➤ کلید **#** را بزنید

➤ تمامی کمد های مربوط به آن یونیت باز می شود

رمز گذاری کارت های خام و نمایش مشخصات

- ▶ با قرار دادن کارت یا مچبند خام بر روی دستگاه . آن کارت رمزگذاری می شود
- ▶ با قراردادن کارت رمزگذاری شده بر روی دستگاه . مشخصات آن کارت یا مچبند نمایش داده می شود